

Instrukcja Użytkownika

Przewodnik po usłudze e-TOLL

Aktywuj usługę e-TOLL dla pojazdów w swojej flocie.

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2021

THE LEVEL

Spis treści:

1. C) usłudze	
1.1.	Podstawowe pojęcia	
1.2.	Dane przekazywane do KAS	3
1.3.	Aktywacja w systemie Automonitoring	
1.4.	Wspierane urządzenia	4
1.5.	Przydatne linki	4
2. L	ista zarejestrowanych pojazdów	5
3. S	itatus nadawania i powiadomienia	6
3.1 9	Status nadawania	6
3.2	Powiadomienia mailowe	6
3.3	Dodawanie kierowcy	7
3.4	Ustawienie opiekuna pojazdu	
4. lı	nternetowe Konto Klienta	9
4.1	Dodanie urządzeń OBE na IKK	10
4.2	Przypisanie urządzeń OBE do pojazdu	
4.3	Aktywacja urządzenia OBE w pojeździe	
4.4	Dodawanie Aplikacji Wspomagającej	12
5. A	Aplikacja mobilna e-TOLL	13
5.1	Konfiguracja przejazdu	
5.2	Sprawdzenie statusu ZSL	14
6. P	Postępowanie na wypadek awarii	

1. O usłudze

System e-TOLL służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd wybranymi odcinkami autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. System nadzorowany jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozwiązanie oparte jest na technologii pozycjonowania satelitarnego.

1.1. Podstawowe pojęcia

IKK – Internetowe konto klienta dostępne na portalu *etoll.gov.pl.*

OBE – On Board Equipment – komponent systemu poboru opłat zlokalizowany w poruszającym się pojeździe. Może być nim: urządzenia mobilne (wyposażone w nieodpłatne oprogramowanie udostępnione przez KAS), zewnętrzne systemy lokalizacyjne (ZSL) oraz urządzenia pokładowe (OBU), wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego oraz transmisji danych.

ZSL – Zewnętrzny System Lokalizacji – niezależny od SPOE KAS system, który dostarcza informacji o lokalizacji pojazdów. Viasat Monitoring przeszedł testy integracyjne i jest operatorem ZSL dopuszczonym do systemu e-TOLL.

SPOE KAS – System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej.

Identyfikator biznesowy – Identyfikator OBE w systemie e-TOLL. Dla urządzeń OBE ZSL identyfikator biznesowy dostępny jest w systemie Automonitoring2Web.

PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

1.2. Dane przekazywane do KAS

Dane z urządzeń są przekazywane do systemu na zasadach określonych w dokumencie MF KAS: *Wymogi techniczne przekazywania danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej dla operatorów OBU i ZSL*.

Najważniejsze informacje przekazywane z urządzeń lokalizacyjnych do KAS to:

- Lokalizacje z obszaru Polski co 5 sekund
- Prędkość, wysokość nad poziomem morza, azymut jazdy
- Początek i koniec trasy (informacja pozyskana ze stanu zapłonu)
- Odłączenie i podłączenie zasilania urządzenia
- Jamming
- Informacje o sieci GSM (CID, MCC, MNC)

1.3. Aktywacja w systemie Automonitoring

Uruchomienie usługi wymaga podpisania stosownego aneksu. Po aktywacji usługi w systemie Automonitoring użytkownik w panelu PUESC będzie miał możliwość pobrania Identyfikatorów Biznesowych urządzeń OBE. Identyfikatory te użytkownik musi wprowadzić w IKK.

1.4. Wspierane urządzenia

Urządzenia dopuszczone przez MF do świadczenia usługi e-TOLL to:

- B2
- C2
- C3
- BluBox
- Runtracker 6.0
- Runtracker 6.1

W celu prawidłowego działania usługi należy zapewnić jak najlepszą jakości sygnału GPS. Zaleca się, aby urządzenia były wyposażone w dodatkową, zewnętrzną antenę GPS. Niedozwolone jest przysłanianie anteny GPS przez metalowe przedmioty oraz instalacje elektryczne. Zakłócenia w pracy urządzenia mogą spowodować nieprawidłowe wykrywanie jazdy odcinkami płatnymi, a co za tym idzie błędne naliczanie opłat za nie.

1.5. Przydatne linki

- Ogólnie o e-TOLL: <u>przejdź do strony</u>
- Aplikacja mobilna: <u>przejdź do strony</u>
- Instrukcja do Aplikacji mobilnej: <u>przejdź do strony</u>
- Logowanie IKK: <u>przejdź do strony</u>
- Zakładanie konta IKK: <u>przejdź do strony</u>

2. Lista zarejestrowanych pojazdów

Podczas aktywacji usługi e-TOLL dla pojazdu, Viasat Monitoring rejestruje na platformie PUESC lokalizatory GPS w nich zainstalowane. Każdemu lokalizatorowi PUESC nadaje odpowiedni Identyfikator Biznesowy. Numery identyfikatorów dostępne są w zakładce PUESC w systemie Automonitoring2Web. Identyfikatory biznesowe należy zarejestrować jako OBE na platformie etoll.gov.pl.

Dodatkowo istnieje możliwość wyeksportowania listy do pliku .xls. W tym celu należy nacisnąć przycisk Eksport do pliku.

Eksport do pliku						
Pojazd	E-Toll	SentGeo	Identyfikator biznesowy	Zarejestrowany	Transmisja	
B2_Etoll1	~		A00-AZ70Z1-8	~	•	
B2_Etoll2	~		A00-AZ73ZB-1	✓	•	
B2_Etoll3	~		A00-AJ74ZB-4	~		
RT6_EtollP	~		A00-AZ70PG-3	×		

Uwagi ogólne:

- Identyfikatory biznesowe, które mają status Zarejestrowany, mogą być używane jako OBE. Należy je dodać i aktywować z poziomu IKK.
- Po wyłączeniu usługi e-TOLL w systemie Automonitoring następuje automatyczne wyrejestrowanie lokalizatora w systemie PUESC. Identyfikator biznesowy będzie miał wówczas status Niezarejestrowany. Wyrejestrowane identyfikatory biznesowe należy w IKK usunąć ręcznie.
- Ponowne uruchomienie usługi e-TOLL dla danego pojazdu w systemie Automonitoring skutkuje nadaniem nowego Identyfikatora biznesowego, który trzeba na nowo dodać w IKK.

3. Status nadawania i powiadomienia

3.1 Status nadawania

System Automonitoring sprawdza na bieżąco status transmisji danych lokalizacyjnych do SPOE KAS. Aktualny stan działania urządzeń ZSL jest dostępny w panelu PUESC w systemie Automonitoring2. Przy każdym z zarejestrowanych nadajników dostępny jest status nadawania lokalizacji do KAS. Status jest prezentowany kolorami:

- Zielony aktywna transmisja danych.
- Żółty chwilowa przerwa w transmisji danych.
- **Czerwony** przerwa w transmisji danych.

Dodatkowo Kierowca ma możliwość sprawdzenia stanu nadawania urządzeń ZSL z poziomu oficjalnej aplikacji mobilnej e-TOLL PL.

3.2 Powiadomienia mailowe

W razie wystąpienia problemów z transmisją danych lokalizacyjnych użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie mailowo. Powiadomienia wysyłane są na adres mailowy:

- Wskazany w aneksie (dyspozytor lub osoba odpowiedzialna).
 - o Nie wymaga dodatkowych ustawień.
 - Na życzenie klienta można ustawić więcej niż jeden adres do powiadomień.
- Kierowcy, który jest aktualnie zalogowany w pojeździe.
 - Wymagane jest dodanie kierowcy i poprawne jego skonfigurowanie w systemie.
 - Do wykrycia zalogowanego kierowcy niezbędne jest podłączenie pod tachograf lub wyposażenie systemu w urządzenia identyfikujące kierowcę (RFID, Terminal Kierowcy).

Opiekuna pojazdu.

• Wymagane jest ustawienie kierowcy jako opiekuna pojazdu

Po otrzymaniu powiadomienia o przerwanej transmisji należy postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale "Postępowanie na wypadek awarii". Użytkownik zostanie również poinformowany o ponownym przywróceniu transmisji danych.

3.3 Dodawanie kierowcy

Jeżeli kierowca nie został wcześniej założony należy dodać go ręcznie za pomocą aplikacji Automonitoring2Desktop W tym celu należy przejść do zakładki Narzędzia(1) \rightarrow Kierowcy(2) \rightarrow Dodaj kierowcę(3)



Następnie należy wpisać imię oraz nazwisko(1), adres email na który będą wysyłane powiadomienia(2), ustawić kierowcę jako Aktywny(3) oraz zapisać dane(4)

Lista kierowców	regóły Dodatko	owe informacje Eksport o	lanych	2	3
ld kierowcy:	lmię:	Nazwisko:	Telefon kontaktowy:	E-mail:	
-1	lmię	Nazwisko		adres@mailowy	AKLYWIIY
Kraj:	Num	ier prawa jazdy:	Numer karty kierowcy:	Źródło danych kierowcy:	
Modyfikuj przyp	oisania identyfikator	ów			
🔲 Obsługuje term	inal kierowcy				
🔄 Informacje o cza	asie jazdy z Tachogra	afu			
🔄 Informacje o li	4 th czasowych kar	rty kierowcy			
Zapisz	Anuluj				

3.4 Ustawienie opiekuna pojazdu

W celu ustalenia opiekuna pojazdu należy wejść zakładkę Inne(1)→Pojazdy(2) oraz przefiltrować pojazd, dla którego będzie ustawiany opiekun. Następnie z listy Opiekun pojazdu(3) należy wybrać wcześniej dodanego do systemu kierowcę.

Мару	Nowe Ra	porty	Raporty	Inne	A	ktualności	Kontak	t
(Użytkownicy	Lokalizacje	Pojazdy	Upraw	nienia	Wypożyczenia	SENT GEO	
>> OSM	× Poj	azdy	×	2				
Рој	azd 🔷	Marka 🗘	Model	Szcze	≘góły	Eco-Driv	/ing	
RT6_Etc	DIIP			RT	'6_E1	ollP		
				Op RT	is 6_Et o	oll		
				Rol 20	c produl 20	kcji		
				Prz 13	ebieg [k 02987	rm]		
				Op Kie	iekun po e rowc	ojazdu a Jan		~
				Wł	asność i	poiazdu		

4. Internetowe Konto Klienta

Użytkownik systemu e-TOLL zobowiązany jest we własnym zakresie do posiadania aktywnego konta klienta w systemie etoll.gov.pl. Z poziomu IKK istnieje możliwość zarządzania użytkownikami, pojazdami, kontami rozliczeniowymi oraz urządzeniami OBE.

Proces od aktywacji usługi e-TOLL ZSL do pierwszego płatnego przejazdu składa się z 3 etapów:



Uwaga! Przed dodaniem urządzeń OBE użytkownik musi posiadać aktywne (doładowane) konto rozliczeniowe oraz mieć zarejestrowane pojazdy.

4.1 Dodanie urządzeń OBE na IKK

W celu dodania urządzeń OBE należy w IKK w zakładce **Urządzenia** wybrać opcję **Dodaj urządzenie.**

f Konta rozliczeniowe	Dodaj urządzenie
📕 Komunikaty	
🗭 Pojazdy	
✓ Urządzenia	
😫 Wyceń trasę	
🕓 Historia	
Zarządzaj podmiotem	

Następnie w polu **Identyfikator biznesowy** należy wpisać Identyfikator biznesowy (otrzymany po aktywacji usługi e-TOLL), a następnie nacisnąć przycisk **Dodaj**

Dodaj urządzenie		
ID biznesowe	Dane urządzenia	
Identyfikator biznesowy		

Po dodaniu urządzeń należy dopisać je do pojazdu.

4.2 Przypisanie urządzeń OBE do pojazdu

W celu przypisania OBE do pojazdu należy wejść w zakładkę **Pojazdy** i wybrać wcześniej dodany pojazd.

f Konta rozliczeniowe
Komunikaty
💭 Pojazdy
 Urządzenia
👪 Wyceń trasę
🕓 Historia
Zarządzaj podmiotem

Działając w kontekście danego pojazdu, do którego ma zostać przypisane urządzenie OBE, należy wejść w zakładkę **Urządzenia**.

✓ Filtrow	vanie: —		
Stan	ID	Tablica rejestracyjna	× WN9620J 🗕
S	16	WN9620J 💳	🚯 Dane pojazdu 🖹 Dokumenty 💙 Urządzenia

Następnie wybrać z listy wcześniej dodane Urządzenie OBE i nacisnąć guzik **Przypisz**.

Przypisz urządzenie		
Wybierz urządzenie z listy		
Nazwa	\sim	

4.3 Aktywacja urządzenia OBE w pojeździe

W zakładce **Pojazdy** → **Urządzenia** znajduje się lista przypisanych do pojazdu urządzeń OBE. Jeden pojazd w danej chwili może mieć aktywne tylko jedno urządzenie OBE. Aktywacja jednego urządzenia automatycznie dezaktywuje aktywne wcześniej urządzenie.



UWAGA! Aplikacja mobilna e-TOLL używana do rozliczania przejazdu jako urządzenie OBE ma pierwszeństwo nad urządzeniami ZSL. Jeśli kierowca rozpocznie przejazd dla danego pojazdu w aplikacji mobilnej e-TOLL, to w IKK nastąpi automatyczna dezaktywacja wcześniej aktywnego urządzenia OBE ZSL. Po zakończeniu przejazdu w aplikacji mobilnej e-TOLL urządzenie ZSL nadal pozostanie nieaktywne. W celu ponownego korzystania z urządzeń OBE ZSL należy je ponownie aktywować w IKK.

4.4 Dodawanie Aplikacji Wspomagającej

W celu zapewnienia kontroli działania usługi ZSL oraz wsparcia jej na wypadek awarii należy do każdego pojazdu przypisać **Aplikację Wspomagającą**. W tym celu w zakładce **Pojazdy → Urządzenia** należy wybrać Aplikację Wspomagającą z listy wcześniej dodanych urządzeń OBE, a następnie nacisnąć przycisk **Zapisz**.



5. Aplikacja mobilna e-TOLL

5.1 Konfiguracja przejazdu

W celu zapewnienia prawidłowego działania usługi, Aplikacja mobilna e-TOLL PL powinna być używana jako aplikacja wspomagająca ZSL. W tym celu przy konfigurowaniu przejazdu należy wybrać opcję ZSL lub OBU.

← Konfiguracja przejazdu	Przejazd płatny
Realizowanie przejazdu	ldentyfikator biznesc M21-AZ15FA-3 <
Wybierz, jakie będzie Twoje główne urządzenie wspierające	 ZSL Urządzenie wspierające przejazd WW4281
 Aplikacja mobilna na telefonie 	Numer rejestracyjny pojazdu
ZSL lub OBU	Image: BateriaImage: Open set of the set
	Szczegóły przejazdu >
	Czas trwania przejazdu 🛛 🕞 Stan konta 🗦
	00:00:04 98.00 PLN
	Zakończ przejazd
Potwierdź	Powiadomienia Przejazd Więcej

Na ekranie głównym będzie wówczas wyświetlana informacja, że urządzeniem głównym jest ZSL a aplikacja mobilna jest wspierającą przejazd.

5.2 Sprawdzenie statusu ZSL

Sprawdzenie statusu działania urządzenia ZSL można sprawdzić w **Szczegóły** przejazdu → Sprawdź status ZSL. Po naciśnięciu Sprawdź status ZSL wyświetli się mapa z informacjami o ostatniej lokalizacji urządzeń ZSL.



6. Postępowanie na wypadek awarii

Jeśli urządzenie OBE ZSL nie działa poprawnie lub transmisja danych do SPOE KAS została przerwana należy:

- Zjechać z odcinka płatnego lub
- Kontynuować przejazd drogami płatnymi za pomocą aplikacji mobilnej e-TOLL.

Zmianę urządzenia używanego do realizacji przejazdu należy dokonać z poziomu aplikacji mobilnej e-TOLL w zakładce **Szczegóły przejazdu → Zmień urządzenie → Aplikacja mobilna**. Zmiany również można dokonać z poziomu **IKK** wybierając na danym pojeździe w **Aktywne urządzenie OBE** aplikację mobilną.

Dziękujemy za uwagę,



VIASAT Monitoring | Eksperci od Monitoringu ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa

- www.viasat.com.pl
- ⊠ info@viasat.com.pl
- 🖄 22 546 08 88

VIASAT MONITORING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Adres: ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa NIP: 9511001175 | KRS: 0000681092 | Nr. Rej. GIOŚ: E0001904W | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 2.100.000,00 zł